

Handleiding kWh-meter

- 1 Op de kWh-meter kan de opgewekte stroom van uw zonnepanelen worden afgelezen. Dit getal zal altijd oplopen.
- 2 Rechts naast de kWh-meter bevindt zich de aardlekschakelaar van de zonnepanelen. Deze schakelaar moet omhoog staan om stroom op te kunnen wekken.



Staat de schakelaar omlaag?

Als de aardlekschakelaar omlaag staat, kunt u deze zelf naar boven drukken. Wanneer de schakelaar omhoog blijft staan, wekken uw zonnepanelen weer stroom op.

Klikt de schakelaar meteen weer naar beneden, nadat u het net omhoog had gedrukt? Mogelijk is er dan een stroomstoring.

- Heeft u een vraag over de zonnepanelen of de installatie daarvan?
Bel dan met Sjoukje Visser van GD Solar: telefoonnummer 06 – 57 24 54 82
- Heeft u een vraag een algemene vraag?
Bel dan met Minne Galama van de Woningstichting: telefoonnummer 0561 – 61 38 15